

Todas las medidas de los nuevos canalones deberán comprobarse en obra una vez se tenga acceso al hueco disponible.
El replanteo de los desagües se hará en obra y se deberá tener en cuenta:

- el desagüe se colocará en el centro del vano entre nudos
- los cambios de pendiente se harán siempre en un soporte

