




sección longitudinal por canalón 5 e:1/150



sección longitudinal por canalón 6 e:1/150



IMPORTANTE:
Todas las medidas de los nuevos canalones deberán comprobarse en obra una vez se tenga acceso al hueco disponible.
El replanteo de los desagües se hará en obra y se deberá tener en cuenta:
-el desagüe se colocará en el centro del vano entre nudos
-los cambios de pendiente se harán siempre en un soporte